



BMC

BOCCHETTA CANALE CIRCOLARE

INDICE

1	GENERALITA'	3
1.1.1	INTRODUZIONE	3
2	CONFIGURAZIONE E MONTAGGIO.....	3
	NOTE ED INFORMAZIONI	4

1.1.1 INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'uso ed il montaggio delle bocchette.

Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato.


Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione.

Assicurarsi che alla consegna del prodotto, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

2 CONFIGURAZIONE E MONTAGGIO

Il fissaggio avviene tramite viti a vista, attraverso 4 fori del $\varnothing 3,5$ mm.




1. OPERAZIONI PRELIMINARI

- Prevedere il foro sul canale delle misure nominali della bocchetta.
- Rimuovere lo sporco dal canale.
- Fissare con le viti la bocchetta al canale.




2. MOVIMENTAZIONE SERRANDA CAPTATRICE SK




APERTURA ALETTE

- Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi particolare aggancio aletta).
- Spingere con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia.
- Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice.



CHIUSURA ALETTE

1. Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi particolare aggancio aletta).
2. Tirare con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia.
3. Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice.



NOTE ED INFORMAZIONI

05-2023



I dati contenuti nel presente manuale possono essere variati dal costruttore senza obbligo di preavviso.